

DISPOSITIF D'AFFÛTAGE POUR CISEAUX À BOIS 50K



€33,06 (HT)


L'accessoire d'affûtage 50K pour outils de tournage est la solution pour les tourneurs de bois qui recherchent un moyen facile de garder leurs ciseaux aiguisés. Conçu pour être utilisé avec la meuleuse humide, ce gabarit offre un moyen rapide et précis d'affûter vos ciseaux biseautés et creux.

Avec les porte-ciseaux fixés au gabarit, vous pouvez facilement déplacer vos ciseaux d'avant en arrière sur le porte-outil. Un bouton garantit que votre ciseau est bien verrouillé dans le gabarit. Les ciseaux creux ne nécessitent pas l'utilisation du porte-ciseaux ; il suffit d'appuyer le gabarit contre le porte-outil et d'affûter selon les besoins.

Grâce à l'accessoire d'affûtage 50K, vous pouvez désormais profiter sans souci de ciseaux aiguisés et efficaces !

UGS : 3SH200/50K

GALERIJAFBEELDINGEN



L'accessoire d'affûtage 50K pour outils de tournage est la solution pour les tourneurs de bois qui recherchent un moyen facile de garder leurs ciseaux aiguisés. Conçu pour être utilisé avec la meuleuse humide, ce gabarit offre un moyen rapide et précis d'affûter vos ciseaux biseautés et creux.

Avec les porte-ciseaux fixés au gabarit, vous pouvez facilement déplacer vos ciseaux d'avant en arrière sur le porte-outil. Un bouton garantit que votre ciseau est bien verrouillé dans le gabarit. Les ciseaux creux ne nécessitent pas l'utilisation du porte-ciseaux ; il suffit d'appuyer le gabarit contre le porte-outil et d'affûter selon les besoins.

Grâce à l'accessoire d'affûtage 50K, vous pouvez désormais profiter sans souci de ciseaux aiguisés et efficaces !

INFORMATION PRODUIT

- Accessoire pour touret d'affûtage à eau
- Pour affûter les outils de tournage concaves et obliques.

DESCRIPTION

L'accessoire d'affûtage 50K pour outils de tournage est la solution pour les tourneurs de bois qui recherchent un moyen facile de garder leurs ciseaux aiguisés. Conçu pour être utilisé avec la meuleuse humide, ce gabarit offre un moyen rapide et précis d'affûter vos ciseaux biseautés et creux. Avec les porte-ciseaux fixés au gabarit, vous pouvez facilement déplacer vos ciseaux d'avant en arrière sur le porte-outil. Un bouton garantit que votre ciseau est bien verrouillé dans le gabarit. Les ciseaux creux ne nécessitent pas l'utilisation du porte-ciseaux ; il suffit d'appuyer le gabarit contre le porte-outil et d'affûter selon les besoins. Grâce à l'accessoire d'affûtage 50K, vous pouvez désormais profiter sans souci de ciseaux aiguisés et efficaces !

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
--------------	------