

SPANTANGHOUDER M16




€62,00 (excl. BTW)

Spantanghouder met schacht M16 om op de as van uw freesmachine te plaatsen. Te gebruiken met spantang T117 om bovenfrezen met schacht diameter 8mm, 10mm of 12mm te monteren.

Artikelnummer: KL-T116500R

GALERIJAFBEELDINGEN



Spantanghouder met schacht M16 om op de as van uw freesmachine te plaatsen. Te gebruiken met spantang T117 om bovenfrezen met schacht diameter 8mm, 10mm of 12mm te monteren.

PRODUCTINFORMATIE

- Voor freesmachines
 - Schacht M16
- Voor spantang T117
 - Met moer

BESCHRIJVING

Spantanghouder met schacht M16 om op de as van uw freesmachine te plaatsen. Te gebruiken met spantang T117 om bovenfrezen met schacht diameter 8mm, 10mm of 12mm te monteren.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht

0,5 kg